Originální návod k obsluze

Seznam náhradních dílů

SWISS MADE®

Odstraňovač omítky a malty

EXTENDO EX-3

Pneumatická strhávačka koberců

AIR-3-STRIPPER

01.01.11

Výměna sekáčů

Pneumatickou hadici odpojte od ventilu. Přidržovací kroužek sekáče (poz. 29) jednou rukou posuňte dozadu, druhou rukou sekáč vytáhněte z držáku. Při nasazování druhého sekáče dbejte na to, aby do držáku nevnikly žádné nečistoty.

Všeobecně

Nářadí nenechte běžet naprázdno. Nářadí při práci tlačte pouze lehce k osekávané ploše. V zimě doporučujeme používání teplého stlačeného vzduchu, aby se zamezilo zamrznutí nářadí.

Bezpečnostní pokyny

- Při práci chraňte sebe a okolí vhodnými bezpečnostními opatřeními.
- S pneumatickým nářadím smí pracovat pouze zaškolený personál; nářadí odkládejte na místech mimo dosahu dětí.
- Předepsaný maximální pracovní tlak se nesmí překročit.
- Při práci postupujte opatrně a s rozvahou.
- Při práci používejte vhodný ochranný oděv.
- **Bezpodmínečně používejte chrániče sluchu, ochranné brýle a rukavice!**
- Používejte výlučně upravený stlačený vzduch podle doporučení.
- Nářadí před odstraňováním poruch odpojte od zdroje stlačeného vzduchu.
- Při používání navijáku s pružinou nebo jiného pomocného zařízení se přesvědčte, že všechny části jsou pevně a bezpečně upevněné.
- Ruky při práci nepřibližujte do blízkosti pracovních nástrojů (sekáčů nebo držáků).
- Pneumatické nářadí nemá OCHRANNOU IZOLACI, proto při práci zabraňte doteku těla s uzemněnými předměty, např. radiátory.
- Při práci s hořlavými materiály postupujte opatrně - nebezpečí exploze při možném jiskření.
- Při práci se vyhýbejte nepřirozeným polohám těla, dbejte na stabilní polohu a udržení rovnováhy v každé situaci.
- Používejte pouze originální náhradí díly, žádné improvizace. Poškozená ochranná zařízení a díly nechte neprodleně odstranit nebo vyměnit v autorizovaném servisním středisku. Používání jiných než v tomto návodu uvedených vkládacích nástrojů nebo příslušenství může vést k úrazům.
- Páka přívodu vzduchu (ventilu) se nesmí zablokovat (např. upevněním izolační páskou, šňůrou nebo kabelem). Páka ventilu se musí po uvolnění vždy vrátit do výchozí polohy.
- Pneumatickou hadici a spojky pravidelně kontrolujte.
- Pneumatické nářadí, připojené k rozvodu stlačeného vzduchu nepřenášejte s prstem na vypínači.
- Při prácí nepoužívejte volný oděv a nenoste šperky, které můžou zachytit pohyblivé části nářadí. Při práci na volném prostranství doporučujeme používat pracovní rukavice a obuv s neklouzavou podrážkou. Pokud máte dlouhé vlasy, používejte síťku na vlasy nebo šátek.
- Ochranná zařízení se z nářadí nesmí odstraňovat.
- Přesvědčte se, že unikající vzduch nesměřuje na osoby v okolí.
- Při vytváření prachu nebo prašné práci (s barvou, azbestem, atd.) používejte ochranné brýle a ochrannou masku.

Záruka

Výrobce na toto nářadí poskytuje záruku 12 měsíců ode dne jeho zakoupení. V rámci záruční doby na nářadí dle našeho posouzení bezplatně odstraníme všechny nedostatky, způsobené vadami materiálu nebo nedodržením technologického postupu výroby.

Záruka se nevztahuje na:

- Nepřípustný pracovní tlak
- Cizí zásahy
- Použití násilí
- Poškození při transportu
- Neošetřený stlačený vzduch
- Použití cizích (neoriginálních) náhradních dílů
- Nedostatečnou údržbu/mazání
- Korozi

Záruka se rovněž nevztahuje na:

Normální opotřebení, jakož i na nedostatky, které hodnotu nebo použitelnost nářadí ovlivnují pouze nepatrně.

Použití v souladu s určeným účelem

Toto sekací kladivo je pneumatické nářadí, určené pro profesionální nasazení, např. na:

- Osekávání omítky, zdrsňování ploch (zrnování)
- Odstraňování nečistot, osekávání barev
- Odstraňování vrstev, podlahových krytin, zbytků lepidla, strhávání linolea, odstraňování dlaždic a obkládaček, gumy, parket, atd.
- Různé práce při sanaci betonu

Uvedení do provozu

Používejte poze čistý, upravený a správně naolejovaný stlačený vzduch (žádný kyslík nebo hořlavé plyny) s požadovaným pracovním tlakem 90 PSI (6,3 bar).

Úprava stlačeného vzduchu:

a) pomocí jednotky na úpravu stlačeného vzduchu, vybavené vzduchovým filtrem, redukčním ventilem tlaku a olejničkou
b) olejničkou v potrubí
c) jednoduchým přidáním 5-10 kapek mazacího oleje do přípoje stlačeného vzduchu před každým použitím nářadí

Pneumatické nářadí odkládejte pouze na suchých místech. Pneumatická hadice za nářadím nesmí být delší než 8 m a musí mít světlost 10 mm.

Použití

Pro prováděnou práci si zvolte vhodnou velikost sekáče (viz obr. 020) a přesvědčte se, že všechny díly sjou pevně spojené s tělem nářadí a všechny šrouby jsou utažené.

Při práci nepoužívejte násilí, sekáče pracují samy. Při práci s určitými materiály se může uvolňovat zdraví škodlivý prach - používejte ochranné brýle a ochrannou masku.

Při používání sekáče může dojít k překročení přípustné hladiny hlučnosti 85 dB(A). **Používání chráničů sluchu je povinné.**

Údržba/ošetřování a složení

Dodržování pokynů pro údržbu je zárukou dlouhé životnosti a bezchybného provozu nářadí.

- Nářadí při dlouhodobém nasazení v pravidelných intervalech 6 - 8 hodin přemažte 5 - 10 kapkami mazacího oleje.
- Kladivo po skončení práce odpojte od pneumatické hadice, do otvoru ventilu nakapejte několik kapek mazacího oleje, hadici opět připojte a kladivo **BEZ** sekáče nechte 2-3 sekundy běžet naprázdno. Tím se na ještě teplém pístě vytvoří tenká vrstva mazacího oleje, která zabrání vytváření koroze.
- Kladivo tak bude i po dlouhých přestávkách pracovat spolehlivě.